Instrukcja podłączenia

EZVIZ

Moduł sterowania przyciskiem wyjścia do wideodomofonów EZVIZ


Kompatybilne modele: CP5 · CP7 · HP5 · HP7 · HP7 PRO ·TP9 PRO

WYBIERZ TYLKO JEDEN WARIANT PODŁĄCZENIA

Schemat zależy od zamontowanego elektrozaczepu.
Opcja 1 nie jest domyślna. Nie stosuj obu wariantów jednocześnie.

1 OPCJA 1 — Elektrozaczep do 24 V DC


Tylko gdy elektrozaczep jest przystosowany do napięcia w zakresie 12- 24 V DC



ALBO

2 OPCJA 2 — Elektrozaczep 12 V DC

Dodatkowy zasilacz 12 V DC dla elektrozaczepu nieobsługującego zakres do 24 V



WAŻNE: Przed montażem sprawdź parametry elektrozaczepu i odłącz zasilanie.

Połączenia wymagają potwierdzenia z dokumentacją urządzeń przed instalacją.